




Disque volant Acrobat Spin&Fly

RÉF. 320076

Réalise les plus belles acrobaties avec le disque Spin&Fly ! Grâce à l'élastique au milieu de ce disque volant et à quelques mouvements de rotation, vous pouvez facilement faire des figures amusantes avec ce disque sans même devoir le lancer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf	320076
Transport	Normal
Diamètre	23 cm
Couleur	rouge

DISPONIBLE EN

Réf	Diamètre	Couleur
320075	23 cm	orange
320076	23 cm	rouge
320077	23 cm	bleu
320078	23 cm	vert