



Disque volant Acrobat Spin&Fly

RÉF. 320078

Réalise les plus belles acrobaties avec le disque Spin&Fly ! Grâce à l'élastique au milieu de ce disque volant et à quelques mouvements de rotation, vous pouvez facilement faire des figures amusantes avec ce disque sans même devoir le lancer.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Réf	320078
Type de transport	Normal
Couleur	vert
Diamètre (cm)	23

DISPONIBLE EN

Réf	Couleur	Diamètre (cm)
320075	orange	23
320076	rouge	23
320078	vert	23